Smart TV Remote かんたんガイド

スマートフォンやタブレットで!

テレビをもっと楽しむアプリ「Smart TV Remote」

Smart TV Remoteなら、いつでもどこでもテレビの楽しみ方がさらに広がる!

自宅の
どの場所でも番組視聴。
好きな番組を独り占め!

お気に入り
の番組をダビングして
通勤中や外出先で楽しむ!

① Wi-Fi を設定する

スマホ／タブレットをSmart TV BoxのWi-Fiアクセスポイントに接続する

Smart TV Boxで操作します

① ホーム画面で「メニュー」を押す
↓
② 「設定/料金」を選択
↓
③ 「本体設定」を選択
↓
④ 「ネットワーク」を選択
↓
⑤ 「Wi-Fiアクセスポイント」を選択
↓
⑥ 「SSID3」を選択
「ESSID」に表示されている文字列がSSID（ネットワーク名）です。スマホ／タブレットをこのSSIDと同じネットワークに接続してください。
↓
⑦ 「パスフレーズ」を選択

端末側のネットワーク関連設定は

「設定→無線とネットワーク→Wi-Fi」

で確認できます。Smart TV Boxで確認したSSIDを選択してパスフレーズを入力し、接続してください。

※端末によりメニュー名等が異なる場合があります。取扱説明書をご確認ください。
※Smart TV Boxを子機（クライアント）として利用し、別のWi-Fiアクセスポイントをご利用される場合は、Smart TV Boxと端末を同じWi-Fiアクセスポイントに接続してください。（ご契約のケーブルテレビ局によってできない場合があります）

② アプリのインストール方法

本サービスをご利用になるためには以下のアプリが必要です。

- Smart TV Remote
- Connect Play
- Smart TV Remote DMC
- Smart TV Remote Player
- Smart TV Remote MediaPlayer
- Smart TV Remote Server

下記のQRコードから

- Smart TV Remote
- Smart TV Remote Player

をダウンロードしてください。

それぞれのアプリを起動すると、
残りの必要なアプリを続けて
ダウンロードすることができます。

③ Smart TV Box 側の設定

Smart TV Boxを設定する

Smart TV Boxで操作します

① ホーム画面で「メニュー」を選択
↓
② メニューの「設定/料金」を選択
↓
③ 「操作設定」を選択

↓
④ 「Connect PlayのON/OFF」を選択
↓
⑤ 「ON」を選択
↓
⑥ 「OK」を選択

④ 「Smart TV Remote」を起動してみよう

映像まとめて検索
キーワードを入力。放送されている番組や録画した番組などをまとめて検索できます。

現在放送中
現在放送されている地上デジタル放送、BSデジタル放送、CATVデジタル放送の番組を表示します。

番組表
現在放送されている地上デジタル放送、BSデジタル放送、CATVデジタル放送の番組表をラテ欄形式で表示します。



予約一覧
「Smart TV Box」に録画/視聴予約をした番組の一覧を表示します。

録画一覧
「Smart TV Box」に接続されているUSBハードディスクやNASに録画されている番組を表示します。

- ●ON/OFF
  「Smart TV Box」の電源をON/OFFします。
- ●パッド
  「Smart TV Box」の操作パッドを表示します。
- ●フルキー
  「Smart TV Box」の操作フルキーを表示します。
- ●ヘルプ
  ヘルプを表示します。
- ●その他
  「Smart TV Remote」の設定変更や「Smart TV Box」への文字入力ができます。

5 現在放送中の番組・録画番組の視聴方法

放送中の番組を視聴する

① 現在放送中アイコン「((▶))」を選択

② 好きな番組名を選択
※「再生先切替」で設定されている機器で再生されます。

または

① 番組表アイコン「▦」を選択

② 好きな番組名を選択

③ 「見る」を選択



録画番組を視聴する

① 録画一覧アイコン「▣」を選択

② 好きな番組名を選択
※「再生先切替」で設定されている機器で再生されます。



再生先を変更するには

画面上部の再生先切替アイコン「((▶))」を押し、視聴したい機器名を押します。

6 録画予約をする

番組表からの予約

① 番組表アイコン「▦」を選択

② 予約したい番組を選択

③ 「録画予約」を選択

検索結果からの予約

① ホーム画面の「検索窓」を選択

② キーワードを入力

③ 「放送」タブから予約したい番組の横の「ⓘ」を選択

④ 「録画予約」を選択

7 予約済みの番組を確認しよう

予約済み番組を確認する

① 予約一覧アイコン「◷」を選択

② 番組を選択

番組の予約を取り消す

① 「予約一覧」画面右下の「メニュー」を選択

② 「予約削除」を選択

③ 予約を取り消したい番組を選択し、右上のゴミ箱アイコン「🗑」を選択

④ 「はい」を選択

8 ダビングをする

ダビングする

① 録画一覧アイコン「▣」を選択し「はい」を選択

② 録画一覧画面で、ダビングしたい番組の横の「ⓘ」を選択

③ 録画番組詳細画面で、ダビングアイコン「⇩」を選択し、「はい」を選択

④ 保存先を選択し、「はい」を選択

ダビングした番組を再生する

① 録画一覧アイコン「▣」を選択する

② 画面左に表示されている録画機種名を選択

③ 「このタブレット」を選択し、「デジタル録画番組」から番組を選択
※ダビング終了直後は、ホーム画面下の「ダビング完了しました」表示部分の「録画一覧 >」を押すことで、すぐに「デジタル録画番組」が表示されます。

よくあるご質問

デモモードで起動してしまう

Smart TV Boxと接続できていません。設定ガイドにあるWi-Fi設定、Smart TV Box側の設定を確認してください。

Smart TV Remoteを起動するとテレビの電源が入ってしまう

HDMI連携機能に対応したテレビをHDMI経由でSmart TV Boxと接続すると、Smart TV Remoteからの Smart TV Box起動に連動してテレビの電源がONになります。

この設定を解除したい場合は、「その他→設定→ConnectPlay機器設定→電源ON連動」を「OFF」にしてください。

番組や録画番組が視聴できない/途切れる

番組を視聴するにはSmart TV BoxとWi-Fi接続されている必要があります。Wi-Fi電波が弱い環境では安定した接続ができないため視聴ができない場合があります。

Smart TV Box本体の通信周波数帯を変更することで電波状況が改善する可能性があります。詳しくはSmart TV Box取扱説明書P.82「ネットワーク機器との接続」を参照してください。

取扱説明書はホームページに掲載しています

下記アドレスからダウンロードしてください。

http://cableplus.jp/smart-tv-box/guide/

※"Wi-Fi"、"Wi-Fi Protected Setup"、"WPA"、"WPA2"は"Wi-Fi Alliance"の商標または登録商標です。なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でもこれを十分尊重いたします。